


FRONT



1.9 in H

3.6 in W

The PM50R is a compact pocket light that features a C.O.B. area light, a magnetic endcap, and a laser pointer.
 La PM50R es una compacta linterna de bolsillo que cuenta con una luz de área C.O.B., una tapa magnética y un puntero láser.
 La PM50R est une lampe de poche compacte dotée d'un éclairage de zone C.O.B., d'un embout magnétique et d'un pointeur laser.



MAINTENANCE
To clean, wipe the exterior with a damp cloth.

MANTENIMIENTO
Limpie la parte externa con un paño húmedo.

ENTRETIEN
Essayez le corps extérieur avec un chiffon humide.



COAST WARRANTY
At COAST, we stand behind everything we make. Your PM50R is protected by COAST's warranty, and is guaranteed against defects in workmanship for the life of the product.

GARANTÍA DE COAST
En COAST respaldamos todo lo que fabricamos. Su PM50R cuenta con la garantía de COAST y está protegida contra defectos de fabricación por toda la vida útil del producto.

GARANTIE DE COAST
Chez COAST, nous assumons tout ce que nous faisons. Votre PM50R est protégée par la garantie de COAST, et garantie contre les défauts de fabrication pendant toute sa durée de vie.

COASTPORTLAND.COM

24-033v02K 2401A

BACK:

<p>LIGHT MODES Use the light modes power button to cycle through light modes. After 5 seconds in any light mode, pressing the power button will turn off the flashlight.</p> <p>MODOS DE LUZ Use el botón de encendido de modos de luz para ajustar los modos de luz. Luego de 5 segundos en cualquier modo de luz, la linterna se apagará si se presiona el botón de encendido.</p> <p>MODOS D'ÉCLAIRAGE Utilisez le bouton d'alimentation des modes d'éclairage pour faire défiler les différents modes d'éclairage. Après 5 secondes dans n'importe quel mode d'éclairage, une pression sur le bouton d'alimentation éteindra la lampe de poche.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1 Spot Focalizado Faisceau étroit</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2 C.O.B. low C.O.B. bajo C.O.B. bas</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>3 C.O.B. high C.O.B. alto C.O.B. élevé</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>4 Combined high Alto combinado Élevé combiné</p> </div> </div>	<p>Press and hold the power button for 2 full seconds to switch between white and red light modes.</p> <p>Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para cambiar entre los modos de luz blanca y de luz roja.</p> <p>Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer du mode lumière blanche au mode lumière rouge.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1 Red Rojo Rouge</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2 Flashing red Rojo parpadearante Rouge clignotant</p> </div> </div> <p>LASER Press and hold laser switch to engage the laser pointer.</p> <p>LASER Mantenga presionado el interruptor del láser para activar el puntero láser.</p> <p>LASER Appuyez sur l'interrupteur du laser et maintenez-le enfoncé pour activer le pointeur laser.</p>	<p>INTEGRATED CHARGING Lift the charging port cover and insert the included USB-C charging cable into the charging port and connect to a power source. When the light is fully charged, all power level indicator lights will be solid green. Fully charge battery before first use.</p> <p>CARGA INTEGRADA Levanta la tapa del puerto de carga e inserta el cable de carga USB-C incluido en el puerto de carga y conéctalo a una fuente de energía. Cuando la luz este completamente cargada, todas las luces del indicador de nivel de energía estarán de color verde sólido. Antes del primer uso, cargue completamente la batería.</p> <p>CHARGEMENT INTÉGRÉ Soulevez le couvercle du port de charge et insérez le câble de charge USB-C inclus dans le port de charge et connectez-le à une source d'alimentation. Lorsque la lumière est complètement chargée, toutes les lumières de l'indicateur de niveau de puissance seront de couleur verte solide. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.</p>	<p>POWER LEVEL INDICATOR Green lights indicate charge level. When battery is at 10% or less, the final light will flash.</p> <p>INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA Las luces verdes indican el nivel de carga de la batería. Cuando la batería está al 10% o menos, la luz final parpadeará.</p> <p>INDICATEUR DE NIVEAU DE PUISSANCE Les voyants verts indiquent le niveau de charge de la batterie. Lorsque la batterie est à 10% ou moins, le dernier voyant clignote.</p> <p>Pocket clip Pinza para bolsillo Pinçe pour poche</p> <p>Power level indicator Indicador del nivel de carga Indicateur de niveau de puissance</p>
---	---	---	--

Size: 14.4 in W x 1.9 in H

